

Feilretting av dekker

HDCP? i displayet?

Prøv følgende for å få bilde fra dekker til TV: først slå av dekker og TV, for så å slå begge på igjen, TV må slås på først. Dette kan i noen tilfeller være alt

som skal til. Hvis det fortsatt står HDCP i displayet, så kan du trykke på knappen RES som er plassert i front på dekker. Etter x antall trykk på denne bør

du få bilde. Hvis ikke, er siste utvei å koble til en SCARTkontakt. Du vil da få bilde, og kan deretter nullstille dekker på følgende måte: trykk Meny, slik at

det står "Innstillinger" i displayet på dekker. Deretter trykker dy følgende tallkombinasjon: 3-7-5-3-3-7. Etter dette skal dekker restarte, og du trenger bare

å følge anvisningene på skjermen. Når denne prosedyren er ferdig, så kan du koble til HDMIkontaken igjen.

Håper dette hjelper. Om det ikke gjør det, vannligst ta kontakt på 06090 igjen.

Med vennlig hilsen
Canal Digital
TV - BREDBÅND - TELEFONI